

1



Nail DECK TRACK to top edge of joist.

Fixer la BANDE sur le bord supérieur de la solive à l'aide de clous.

2



# 12090  
3"



# 12091  
4-1/2"

WE HIGHLY RECOMMEND ADDING A STRIP OF (12090-91) WATERPROOF PAPER OVER THE FASTENER TO EXTEND THEIR SERVICE LIFE.

NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'AJOUTER (12090-91) UNE BANDE DE PAPIER NOIR Goudronnée par-dessus les bandes de fixation pour prolonger leur durée de vie.

3



Fasten deck board to deck track with screws.

Fixer les planches aux bandes de fixation pour patio à l'aide de vis.

## TOOLS REQUIRE OUTILS NÉCESSAIRES



## IMPORTANT

Wear gloves when handling, may have sharp edges.  
Portez des gants pendant la manutention, les pièces peuvent avoir les bords tranchants.

