

**GUIDE INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE**

JOIST WATERPROOF STRIP BANDE IMPERMÉABLE POUR SOLIVE

12090
12091



**UNROLL AND FASTEN WATERPROOF STRIP FOR FRAME ON BEAMS.
DÉROULER ET AGRAFER LA BANDE IMPERMÉABLE POUR CHARPENTE SUR LES SOLIVES**

1 800 264-1881 • www.pylex.com