

INSTALL GUIDE
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN

DECKTRACK KIT
ENSEMBLE DE BANDE DE FIXATION POUR PATIO
CONJUNTO BANDA DE FIJACIÓN PARA PATIO

12117



Nail DECK TRACK
to top edge of joist.
Fixer la BANDE sur
le bord supérieur de la
solive à l'aide de clous.
Fijar la BANDA el borde
superior de la viga con clavos.



12090
Bande
imperméable
pour
charpente 3"



12091
Bande
imperméable
pour
charpente 4 1/2"

WE HIGHLY RECOMMEND ADDING A STRIP OF (12090-91) WATERPROOF PAPER OVER THE FASTENER TO EXTEND THEIR SERVICE LIFE.

NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'AJOUTER (12090-91) UNE BANDE DE PAPIER NOIR GOUDRONNÉE PAR-DESSUS LES BANDES DE FIXATION POUR PROLONGER LEUR DURÉE DE VIE.

RECOMENDAMOS MUCHO AÑADIR (12090-91) UNA BANDA DE PAPEL NEGRO ALQUITRANADO SOBRE LAS BANDAS DE FIJACIÓN PARA PROLONGAR SU DURACIÓN DE VIDA.



Fasten deck board
to **DECK TRACK**
with screws.

Fixer les planches
aux **BANDES DE**
FIXATION POUR
PATIO à l'aide de vis.

Fijar las planchas
en la **BANDA** de
FIJACIÓN PARA
PATIO con tornillos.

TOOLS REQUIRE
OUTILS NÉCESSAIRES
HERRAMIENTAS NECESARIAS



IMPORTANT

Wear gloves when handling, may have sharp edges.
Portez des gants pendant la manutention, les pièces peuvent avoir les bords tranchants.
Ponerse guantes durante la manipulación, las piezas pueden tener los bordes cortantes.

1 800 264-1881 • www.pylex.com