

INSTALL GUIDE DECKTRACK

GUIDE D'INSTALLATION BANDE DE FIXATION POUR PATIO

GUÍA DE INSTALACIÓN BANDA DE FIJACIÓN PARA PATIO

12118

1



Nail DECK TRACK to top edge of joist.

Fixer la BANDE sur le bord supérieur de la solive à l'aide de clous.

Fijar la BANDA el borde superior de la viga con clavos.

2



12090
Bande imperméable pour charpente 3"

12091
Bande imperméable pour charpente 4 1/2"

WE HIGHLY RECOMMEND ADDING A STRIP OF (12090-91) WATERPROOF PAPER OVER THE FASTENER TO EXTEND THEIR SERVICE LIFE.

NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'AJOUTER (12090-91) UNE BANDE DE PAPIER NOIR GOUDRONNÉE PAR-DESSUS LES BANDES DE FIXATION POUR PROLONGER LEUR DURÉE DE VIE.

RECOMENDAMOS MUCHO AÑADIR (12090-91) UNA BANDA DE PAPEL NEGRO ALQUITRANADO SOBRE LAS BANDAS DE FIJACIÓN PARA PROLONGAR SU DURACIÓN DE VIDA.

3



Fasten deck board to DECK TRACK with screws.

Fixer les planches aux BANDES DE FIXATION POUR PATIO à l'aide de vis.

Fijar las planchas en la BANDA de FIJACIÓN PARA PATIO con tornillos.

TOOLS REQUIRE OUTILS NÉCESSAIRES HERRAMIENTAS NECESARIAS



IMPORTANT

Wear gloves when handling, may have sharp edges.
Portez des gants pendant la manutention, les pièces peuvent avoir les bords tranchants.
Ponerse guantes durante la manipulación, las piezas pueden tener los bordes cortantes.

1 800 264-1881 • www.pylex.com